

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **091110**
item#

Mercedes-Benz A / W168



- Verkleidung um Radio entfernen
- Konsole wie abgebildet positionieren
- Beiliegende Schraube in das linke Blech eindrehen
- Verkleidung wieder einsetzen
- Rechtes Blech hinter die Verkleidung stecken



- Remove cover around radio
- Position console as illustrated
- Mount enclosed screw into left metal plate
- Reinstall covering
- Insert right metal plate behind covering

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **091110**

Mercedes-Benz A / W168



Enlevez la couverture autour du auto-radio

Positionnez la console comme illustré

Vissez la vis jointe dans la gauche tôle

Posez de nouveau la couverture

Poussez la droite tôle derrière la couverture



Retire el revestimiento alrededor de la radio

Posicione la consola como mostrado

Fije el tornillo adjunto en la chapa izquierda

Reinstale el revestimiento

Meta la chapa derecha detrás del revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004