

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **092230**

BMW X5



Blech einschieben

Konsole hochklappen



Insert metal plate

Fold up console



Verkleidung um Schalthebel lösen

Unteres Blech einhaken



Loosen covering around gear stick


Hook in lower metal plate



Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall covering



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

instrucciones de instalación**Instructions d'installation****art: 092230****BMW X5**

Insérez la tôle

Relevez la console



Introduzca la chapa

Pliegue la consola hacia arriba



Desserrez la couverture autour du levier

Accrochez la tôle inférieure



Suelte el revestimiento alrededor de la palanca de cambio


Enganche la chapa inferior



Posez de nouveau la couverture



Reinstale el revestimiento



installatie instructie
instrukcja montażu

art: 092230

BMW X5



Uniklem insteken

Konsole omhoog klappen



Blaszke zagiąć za tapicerkę od strony pasażera.

Wcisnąć konsolę



Bekleding om de pook losmaken

Onderste metalen lip inhaken



Zdemontować tapicerkę przy skrzyni biegów


Zaczepić dolną blaszkę



Bekleding weer vastmaken



Przednią blaszkę wsunąć z tyłu za tapicerkę.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005