

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **096480**
item#

VW T5 Multivan



Hinteres Blech einhaken

Konsole zum Armaturenbrett drehen



Hook in rear metal plate

Turn console towards dashboard



Lüftungsgehäuse aushebeln

Rechtes Blech einschieben



Remove ventilation frame


Insert right metal plate



Lüftungsgehäuse wieder einsetzen



Reinstall ventilation frame



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **096480**

VW T5 Multivan



Accrochez la tôle arrière

Tournez la console au tableau de bord



Enganche la chapa trasera

Gire la consola en dirección al tablero de instrumentos



Tirez la grille de buse d'aération

Inserez la droite tôle



Desmonte la carcasa de ventilación


Introduzca la chapa derecha



Montez de nouveau le grille de buse d'aération



Reinstale la carcasa de ventilación



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004