

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **096510**
item#

VW T5 Transporter



Alle Originalschrauben im Handschuhfach lösen, Handschuhfach anheben



Loosen all original screws within glove box, lift glove box



Konsole wie abgebildet positionieren

Blech einschieben



Position console as illustrated

Insert metal plate



Rechtes Blech hinter das Handschuhfach schieben

Handschuhfach wieder einsetzen, mit der Originalschraube das Blech fixieren



Insert right metal plate behind glove box

Reinstall glove box, fix metal plate with original screw



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **096510**

VW T5 Transporter



Desserrez toutes les vis originales dans la boîte à gants, soulevez la boîte à gants



Suelte todos los tornillos originales en la guantera, levante la guantera



Positionnez la console comme illustré

Insérez la tôle



Posicione la consola como mostrado

Introduzca la chapa



Poussez la tôle derrière la boîte à gants

Posez de nouveau la boîte à gants, fixez la tôle avec la vis originale



Empuje la chapa derecha detrás de la guantera

Reinstale la guantera, fije la chapa con el tornillo original



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004