

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **096530**  
item#

### VW Caddy



Originalschrauben lösen

Ablagefach entfernen



Unscrew original screws

Remove storage compartment



Verkleidung aushebeln

Konsole wie abgebildet positionieren



Remove covering

Position console as illustrated



Beiliegende Schraube ins hintere Blech eindrehen

Ablagefach wieder montieren



Install enclosed screw into rear metal plate

Reinstall storage compartment



Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall covering

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

22.03.2004

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **096530**

### VW Caddy



Desserrez les vis originales

Démontez le casier



Suelte los tornillos originales

Desmonte el compartimiento



Tirez la couverture

Positionnez la console comme illustré



Suelte el revestimiento

Posicione la consola como mostrado



Vissez la vis jointe dans la tôle de derrière

Montez de nouveau le casier



Instale el tornillo adjunto en la chapa trasera

Reinstale el compartimiento de archivo



Posez de nouveau la couverture



Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

22.03.2004