

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

242120

Navi Chevrolet Aveo ab 03/2006



Verkleidung leicht vorziehen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Pull cover slightly forward
Please use only plastic tools!



Lüftungsgehäuse aushebeln



Remove ventilation frame



Originalschrauben lösen
Verkleidung aushebeln



Unscrew original screws
Remove covering



Konsole wie unten abgebildet positionieren
Hinteres Blech umbiegen
Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Position console as shown below
Bend rear metal plate
Reinstall cover together with console



Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren



Fix console with enclosed screw



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

22.06.2006

Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **250180** **Navi Chevrolet Aveo** ab 03/2006



Avancez légèrement la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Tire el revestimiento un poco hacia adelante
Use sólo herramientas de plástico!



Tirez la grille de buse d'aération



Desmonte la carcasa de ventilación



Desserrez les vis originales
Tirez la couverture



Suelte los tornillos originales
Suelte el revestimiento



Positionnez la console comme illustré ci-dessous
Tordez la tôle arrière
Réinstallez le revêtement avec la console



Posicione la consola como mostrado abajo
Tuerza la chapa trasera
Reinstale el revestimiento junto con la consola



Fixez la console avec la vis ci-jointe



Fije la consola con el tornillo adjunto



installatie instructie instrukcja montażu

Art. **250180** **Navi Chevrolet Aveo** ab 03/2006



Raamwerk langzaam naar voren halen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Odsun tapicerke
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Luchtroosterhuis uitnemen



Wywazyc ramke wylotów powietrza



Originele schroefen losdraaien
Bekleding uitnemen



Poluzowac oryginalna srubes
Wywazyc tapicerke



Console zoals onder afgebeeld positioneren
Achterste plaat ombuigen
Bekleding met het console terug monteren



Uchwyt jak na obrazku umiejscowic
Tylne blaszke zagiąć
Osłone z konsola ponownie zamontować



Met de bijgevoegde schroef de console fixeren



Z załączoną śrubką dokręcić konsolę

