

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **296540**  
item#

**Navi VW Passat (B6)** ab 03/05



Lüftungsgehäuse aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein  
Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame

Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren

Unteres Blech der Konsole einhaken



Position console as illustrated

Hook in lower metal plate of console



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

Alle Bauteile wieder montieren



Install enclosed screw through metal plate

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten

Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

02.04.2007

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **296540**

**Navi VW Passat (B6)** ab 03/05



Tirez la grille de buse d'aération

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante la carcasa de ventilación

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré

Accrochez la tôle inférieure de la console



Posicione la consola como mostrado

Enganche la chapa inferior de la consola



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

Remontez les éléments de construction



Instale el tornillo adjunto por la chapa

Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

02.04.2007

## installatie instructie instrukcja montażu

art: **296540**

## Navi VW Passat (B6) ab 03/05



Luchtroosterhuis uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken  
alstublieft!



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa  
sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Onderste metalen lip van de konsole inhaken



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Zahaczyc dolna blaszka uchwytu



Meegelverde schroef door de metalen plaat draain

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Zalaczona srube przez blache wkrecic

Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

02.04.2007