

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

296510

VW T5 Transporter / Multivan Beach



Ablagefach entfernen

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove storage compartment

Please use only plastic tools!



Dahinterliegende Originalschrauben lösen

Verkleidung vorziehen



Loosen original screw behind

Pull cover forward



Konsole wie abgebildet positionieren

Blech umbiegen



Position console as illustrated

Bend metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

18.10.2007

instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **296510**

VW T5 Transporter / Multivan Beach



Démontez le casier

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmóntese el compartimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez la vis originale située derrière

Avancez la couverture



Suelte el tornillo original detrás

Tire el revestimiento hacia delante



Positionnez la console comme illustré

Tordez la tôle



Posicione la consola como mostrado

Tuerza la chapa



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción

**installatie instructie
instrukcja montażu****art: 296510****VW T5 Transporter / Multivan Beach**

Kastje verwijderen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Otworzyć kieszonkę

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Achterliggende originele schroeven losmaken

Binnenwerk naar voren halen



Z tyłu leżącą oryginalną śrubę poluzować

Tapicerkę do przodu zdemonstrować



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Metalen płytę zgiąć



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Blaszke zagiąć



Alle gedemonteerde delen weer monteren

Wszystkie elementy ponownie zamontować

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones