

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **287230**
item#

Citroen Nemo / Fiat Fiorino / Peugeot Bipper



Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein
Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!



Dahinterliegende Originalschrauben lösen



Loosen original screw behind



Verkleidung vorziehen



Pull cover forward



Konsole wie abgebildet positionieren

Bleche umbiegen



Position console as illustrated

Bend metal plates

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16.07.2008

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **287230**

Citroen Nemo / Fiat Fiorino / Peugeot Bipper



Tirez la couverture

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez la vis originale située derrière



Suelte el tornillo original detrás



Avancez la couverture



Tire el revestimiento hacia delante



Positionnez la console comme illustré

Tirez les tôles



Posicione la consola como mostrado

Tuerza las chapas

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16.07.2008

installatie instructie
instrukcja montażu
art: 287230

Citroen Nemo / Fiat Fiorino / Peugeot Bipper



Bekleding uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken
 alstublieft!



Wywazyc tapicerke

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa
 sztucznego.



Achterliggende originele schroeven losmaken



Z tyłu leżaca oryginalna śruba poluzować



Binnenwerk naar voren halen



Tapicerke do przodu zdemontować



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Metalen plaat ombuigen



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

Blaszki zagiąć

Nous nous réservons la possibilité de modification
 Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
 D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
 fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
 net: www.kuda-phonebase.de

16.07.2008