

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

296735

Navi Volkswagen T5 Transporter 2009



Ablagefach entfernen



Remove storage compartment



Zwei Originalschrauben lösen



Loosen two original screws



Verkleidung lösen



Pull cover slightly forward



Unteres Blech einhaken



Hook in lower metal plate



Hinteres Blech umbiegen



Bend rear metal plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

19.02.2010

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **296735**

Navi Volkswagen T5 Transporter 2009



Démontez le casier



Desmonte el compartimiento



Desserrez deux vis originales



Destornille dos tornillos originales



Avancez légèrement la couverture



Tire el revestimiento un poco hacia adelante



Accrochez la tôle inférieure



Enganche la chapa inferior



Tordez la tôle arrière



Tuerza la chapa trasera



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

19.02.2010



Kastje verwijderen



Otworzyć kieszonkę



Twee originele schroeven losmaken



Poluzować dwie oryginalne śruby



Raamwerk langzaam naar voren halen



Odsun tapicerke



Onderste metalen lip inhaken



Zaczepić dolną blaszkę



Achterste plaat ombuigen



Tyłna blaszka zagiąć

