

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **092300**

BMW 7er (E 65) ab 2001



Konsole wie abgebildet einschieben




Insert console as illustrated



Die beiden beiliegenden Schrauben in die Konsole eindrehen



Mount both enclosed screws into console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 092300

BMW 7er (E 65) ab 2001



Inserez la console comme illustré




Meta la consola como mostrado



Vissez les deux vis jointes dans la console



Fije ambos tornillos adjuntos en la consola



installatie instructie
instrukcja montażu

art: 092300

BMW 7er (E 65) ab 2001



Konsole zoals afgebeeld inschuiven



Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.



Beide bijgevoegde schroeven in de console draaien



Obydwe zalaczone sruby w konsole wkrecic



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005

FormenArtikel 09230