

Einbauanleitung

Art.-Nr.:
item#

installation instruction

#5105 Renault Kangoo ab 2013



Blende demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Linkes Lüftungsgitter demontieren



Remove left ventilation frame



Oberes Blech einhaken




Hook in upper metal plate



Unteres Blech umbiegen



Bend lower metal plate



Blende wieder montieren



Reinstall cover

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16. Januar 2014

Einbauanleitung

installation instruction

Art.-Nr.:
item#

#5105

Renault Kangoo ab 2013



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16. Januar 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

#5105

Renault Kangoo ab 2013



Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Démontez la gauche grille de buse d'aération



Desmante la rejilla izquierda de ventilación



Accrochez la tôle supérieure




Enganche la chapa alta



Tordez la tôle inférieure



Tuerza la chapa inferior



Montez l'écran de nouveau



Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16. Januar 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

#5105

Renault Kangoo ab 2013



instrukcja montazu installatie instructie

Art.

#5105 Renault Kangoo ab 2013



Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac osłone
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Linker luchtrooster demonteren



Zdemontowac lewa kratke wylotów powietrza



Bovenste plaat inhaken




Gorna blaszke zachaczyc



Onderste metalen plaat ombuigen



Dolna blaszke zagiąć



Klep weer monteren



Oslone ponownie zamontuj

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

16. Januar 2014

instrukcja montazu installatie instructie

Art.

#5105 Renault Kangoo ab 2013

