

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

092340

BMW Mini



Originalschraube lösen



Unscrew original screw



Konsole wie abgebildet einschieben



Insert console as illustrated



Originalschraube durch die Konsole wieder eindrehen



Reinstall original screw through console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 092340

BMW Mini



Desserez la vis originale



Suelte el tornillo original



Inserez la console comme illustré



Meta la consola como mostrado



Vissez la vis originale à travers la console



Reinstale el tornillo original por la consola



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **092340**

BMW Mini



Originele schroef losdraaien



Poluzowac oryginalna srube



Konsole zoals afgebeeld inschuiven



Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.



Orginele schroef door de console heendraaien



Srube przez konsole znowu wkrecic



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005