

**Vw Caddy 2015-
(ohne Deckel Oben)
(without Top Cover)**



Lüftungsgitterrahmen aushebeln
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Release ventilation space frame
Please use only plastic tools!



Ablagefach lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen storage compartment
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren
Vorderes Blech umbiegen



Position console as illustrated
Bend front metal plate



Hinteres Blech umbiegen
Ablagefach wieder montieren



Bend rear metal plate
Reinstall storage compartment

Änderungen vorbehalten Subject to change

Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **5980 / 5985**

Vw Caddy 2015-
(ohne Deckel Oben)
(without Top Cover)



Tirez le cadre de buse d'aération
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte la reja de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez le casier
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el compartimiento de archivo
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré
Tordez la tôle avant



Posicione la consola como mostrado
Tuerza la chapa delantera



Tordez la tôle arrière
Montez de nouveau le casier



Tuerza la chapa trasera
Reinstale el compartimiento de archivo

Nous nous réservons la possibilité de modification Saivo posibles modificaciones



Raamwerk ventilatierooster loshalen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Podwazyc ramki wentylacji
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Aflegvak losmaken
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Kieszonke zdemontowac
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Voorste metalen plaat ombuigen



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.
Przednia blaszke zagiac



Tuerza la chapa trasera
Reinstale el compartimiento de archivo



Tylna blaszke zagiac
Kieszen ponownie zamontuj