

Art.-Nr.: **077010 / 077015**
item#

BMW Mini 2006-



Verkleidung im Beifahrerfußraum demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering within passenger side footwell
Please use only plastic tools!



Oberes Blech hinter die Verkleidung stecken



Insert upper metal plate behind covering



Linkes Blech einschieben



Insert left metal plate



Beiliegende Schraube ins rechte Blech eindrehen
Verkleidung im Beifahrerfußraum wieder montieren



Install enclosed screw into right metal plate
Reinstall covering in footwell of passenger



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 077010 / 077015 **BMW Mini**
2006-



Démontez la couverture dans le plancher de passager
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmóntese el revestimiento en el espacio de pies del acompañante
Use sólo herramientas de plástico!



Mettez la tôle supérieure derrière la couverture



Meta la chapa superior detrás del revestimiento



Insérez la gauche tôle



Introduza la chapa izquierda



Vissez la vis jointe dans la droite tôle
Reinstallez l'habillage dans l'espace pédieux du passager



Instale el tornillo adjunto en la chapa derecha
Remonte el revestimiento en el espacio de pie del copiloto



BMW Mini 2006-

Art. 077010 / 077015



Bekleding in de voetenruimte van de passagier uitnemen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontować tapicerkę przy skrzyni biegów
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Bovenste metalen lip achter de bekleding haken



Górna blaszka należy wsunąć za tapicerkę



Linker plaat er tussen schuiven



Wsunąć lewą blaszkę



Instale el tornillo adjunto en la chapa derecha
Remonte el revestimiento en el espacio de pie del copiloto



Zalaczona śruba w prawą blaszkę wkręcić
Osłone wokół skrzyni biegów ponownie zamontować

