

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **0300645**
item#

Mercedes-Benz Actros



Ablagefach entfernen

Blech anlegen



Remove storage compartment

Apply metal plate



Verkleidung aushebeln

Blech hinter die Verkleidung biegen



Remove covering


Bend metal plate behind covering



Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall covering



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

27.01.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **0300645**

Mercedes-Benz Actros



Démontez le casier

Appuiez la tôle



Desmonte el compartimiento

Coloque la chapa



Tirez la couverture

Tordez la tôle derrière la couverture



Suelte el revestimiento


Tuerza la chapa detrás del revestimiento



Posez de nouveau la couverture



Reinstale el revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

27.01.2004