

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **288230**

Navi Volvo S80 / V80



- Verkleidung um Tacho lösen
- Lüftungsgehäuse aushebeln
- Konsole wie abgebildet positionieren
- Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen
- Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen
- Verkleidung wieder einsetzen
- Lüftungsgehäuse wieder einsetzen



- Loosen covering around speedometer
- Remove ventilation frame
- Position console as illustrated
- Install enclosed screw through metal plate
- Install enclosed screw through metal plate
- Reinstall covering
- Reinstall ventilation frame

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **288230**

Navi Volvo S80 / V80



Desserrez la couverture autour le compteur

Tirez la grille de buse d'aération

Positionnez la console comme illustré

Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

Posez de nouveau la couverture

Montez de nouveau le grille de buse d'aération



Suelte el revestimiento alrededor del velocímetro

Desmonte la carcasa de ventilación

Posicione la consola como mostrado

Instale el tornillo adjunto por la chapa

Instale el tornillo adjunto por la chapa

Reinstale el revestimiento

Reinstale la carcasa de ventilación

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie instrukcja montażu

art: **288230**

Navi Volvo S80 / V80



Bekleding om de Tachograaf losmaken

Luchtroosterhuis uitnemen


Konsole zoals afgebeeld positioneren

Meegelerde schroef door de metalen plaat draain

Meegelerde schroef door de metalen plaat draain

Bekleding weer vastmaken

Luchtroosterhuis weer monteren



Oslone tachometru zdemontowac

Wywazyc ramke wylotów powietrza

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Zalaczona srube przez blache wkrecic

Zalaczona srube przez blache wkrecic

Przednia blaszke wsunac z tylu za tapicerke.

Ponownie osadzic ramke wylotów powietrza

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005