

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **088230**
item#

Volvo S80 / V80



Verkleidung im Beifahrerfußraum demontieren

Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen

Verkleidung wieder einsetzen



Remove covering within passenger side footwell

Position console as illustrated, insert metal plate at the same time

Bend metal plate behind covering within passenger side footwell

Reinstall covering

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **088230**

Volvo S80 / V80



Démontez la couverture dans le plancher de passager

Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture

Posez de nouveau la couverture



Desmonte el revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004