

Volvo FM / FMX (Euro6) 2014-



Obere Verkleidung anheben
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!
Vorderes Blech einschieben



Lift upper cover
Please use only plastic tools!
Insert front metal plate



Ablagefach entfernen
Beiliegende Schraube ins hintere Blech eindrehen
Ablagefach auf dem Armaturenbrett wieder montieren



Remove storage compartment
Install enclosed screw into rear metal plate
Reinstall storage compartment onto dashboard



Änderungen vorbehalten Subject to change

Volvo Fm / Fmx (euro6) 2014-



Soulevez la couverture supérieure
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique
Insérez la tôle avant



Levante el revestimiento alto
Use sólo herramientas de plástico!
Introduzca la chapa delantera



Démontez le casier
Vissez la vis jointe dans la tôle de derrière
Montez de nouveau le casier sur le tableau de bord



Desmante el compartimiento
Instale el tornillo adjunto en la chapa trasera
Reinstale el compartimiento en el tablero de mandos



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Volvo Fm / Fmx (euro6) 2014-



Bovenste bekleding optillen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Voorste plaat inschuiven



Gorna obudowe podniesc
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.
Przednia blaszke wsunac



Kastje verwijderen
Bijgevoegde schroef in de achterste plaat draaien
Kastje weer monterend



Otworzyć kieszonke
Zalaczona srube w tylna blaszke wkręcić
Zamontować ponownie kieszonke na desce rozdzielczej



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones