

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **092380**

BMW 1er (E87) ab 09/04



Handschuhfach öffnen

Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Open glove box


Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005

instrucciones de instalación
Instructions d'installation

art: 092380

BMW 1er (E87) ab 09/04



Ouvrez la boîte à gants

Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Abra la guantera


Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



installatie instructie instrukcja montażu

art: **092380**

BMW 1er (E87) ab 09/04



Dashboardkastje openen

Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Otworzyć schowek


Konsole jak na obrazku umiejscowić i blaszkę wsunąć



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



Wewnątrz schowka przykręcić załączona śruba



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005

FormenArtikel 09238