

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

092420

BMW Mini ab 09/2001



Verkleidung vorziehen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Pull cover forward
Please use only plastic tools!



Verkleidung leicht vorziehen



Pull cover slightly forward



Zwei Originalschrauben lösen
Verkleidung der Mittelkonsole demontieren



Loosen two original screws
Remove cover of center console



Konsole wie abgebildet positionieren
Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren



Position console as illustrated
Fix console with enclosed screw



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

06.04.2006

Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **092420** **BMW Mini** ab 09/2001



Avancez la couverture
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Tire el revestimiento hacia delante
Use sólo herramientas de plástico!



Avancez légèrement la couverture



Tire el revestimiento un poco hacia adelante



Desserrez deux vis originales
Démontez la couverture de la console centrale du véhicule



Destornille dos tornillos originales
Desmonte el revestimiento de la consola central



Positionnez la console comme illustré
Fixez la console avec la vis ci-jointe



Posicione la consola como mostrado
Fije la consola con el tornillo adjunto



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

06.04.2006

**installatie instructie
instrukcja montażu****Art. 092420 BMW Mini** ab 09/2001

Binnenwerk naar voren halen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tapicerke do przodu zdemontować
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Raamwerk langzaam naar voren halen



Odsun tapicerke



Twee originele schroeven losmaken
Bekleding van middenconsole demonteren



Poluzować dwie oryginalne śruby
Tapicerke środkowej konsoli zdemontuj



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Met de bijgevoegde schroef de konsole fixeren



Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.
Z załączoną śrubką dokręcić konsolę



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontować

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

06.04.2006