

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

050110

Chevrolet Monte Carlo



Originalschraube links im Handschuhfach lösen

Mittelkonsole vorziehen



Loosen original screw on the left side within glove box

Pull center console forward



Konsole auf die Verkleidung setzen

Linkes Blech umbiegen



Place console onto cover

Bend left metal plate



Rechtes Blech umbiegen

Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Bend right metal plate

Reinstall cover together with console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 050110

Chevrolet Monte Carlo



Desserrez la vis originale à gauche dans la boîte à gants

Avancez la console centrale véhicule



Suelte el tornillo original a la izquierda dentro de la guantera

Tire la consola central hacia delante



Mettez la console sur la couverture

Tordez la gauche tôle



Ponga la consola encima del revestimiento

Tuerza la chapa izquierda



Tordez la droite tôle

Réinstallez le revêtement avec la console



Tuerza la chapa derecha

Reinstale el revestimiento junto con la consola



installatie instructie
instrukcja montażu

art: 050110

Chevrolet Monte Carlo



De schroef aan de linker kant van het handschoenevak losschroeven

Middenconsole naar voren trekken



Poluzowac lewa oryginalna srube schowka

Zdemontowac srodkowa konsola



Console op raamwerk plaatsen

Linker plaat ombuigen



Konsola na obudowe wlozyc

Lewa blaszke zagnij



Rechter plaat ombuigen

Bekleding met het console terug monteren



Prawa blaszke zagnij

Oslone z konsola ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005