

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **091690**
item#

Mercedes-Benz CLK / C209



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time




Blech im Beifahrerfußraum in den Spalt des Teppichs schieben

Blech umbiegen



Insert metal plate into gap of carpet within passenger side footwell

Bend metal plate



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **091690**

Mercedes-Benz CLK / C209



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle




Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Insérez la tôle dans l'interstice du tapis à l'intérieure du plancher de passager
Tordez la tôle



Meta la chapa en la rendija de la alfombra en el espacio de pies del acompañante
Tuerza la chapa



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004