

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **091090**
item#

Mercedes-Benz V / Vito / W638



- Verkleidung der Mittelkonsole demontieren
- Blech einschieben
- Aschenbecher öffnen
- Unteres Blech in den Aschenbecher stecken
- Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen
- Verkleidung wieder einsetzen



- Remove cover of center console
- Insert metal plate
- Open ashtray
- Insert lower plate into ashtray
- Install enclosed screw through metal plate
- Reinstall covering

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **091090**

Mercedes-Benz V / Vito / W638



Démontez la couverture de la console centrale du véhicule

Insérez la tôle

Ouvrez le cendrier

Mettez la tôle inférieure dans le cendrier

Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

Posez de nouveau la couverture



Desmonte el revestimiento de la consola central

Introduzca la chapa

Abra el cenicero

Meta la chapa inferior en el cenicero

Instale el tornillo adjunto por la chapa

Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004