

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **053080**

Pontiac G6 ab 2005



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben




Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

25.10.2006

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: **053080****Pontiac G6** ab 2005

Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle




Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



installatie instructie instrukcja montażu

art: **053080**

Pontiac G6 ab 2005



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven




Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

25.10.2006