

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.: **053040**
item#

Pontiac Sunfire



Zwei Originalschrauben lösen

Mittelkonsole vorziehen



Loosen two original screws

Pull center console forward



Konsole wie abgebildet positionieren

Blech hinter die Verkleidung biegen



Position console as illustrated

Bend metal plate behind covering



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

27.01.2004

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **053040**

Pontiac Sunfire



Desserrez deux vis originales

Avancez la console centrale véhicule



Destornille dos tornillos originales

Tire la consola central hacia delante



Positionnez la console comme illustré

Tordez la tôle derrière la couverture



Posicione la consola como mostrado

Tuerza la chapa detrás del revestimiento



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

27.01.2004