

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item# **280050**

## Navi Alfa Romeo 166



Ablagefach entfernen

Konsole wie abgebildet positionieren

In die Mulde der Konsole die beiliegende Schraube eindrehen

Beiliegende Schraube in das obere Blech eindrehen

Ablagefach auf dem Armaturenbrett wieder montieren



Remove storage compartment

Position console as illustrated

Mount enclosed screw into depression of console

Install enclosed screw into upper metal plate

Reinstall storage compartment onto dashboard

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005

## Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **280050**

### Navi Alfa Romeo 166



Démontez le casier

Positionnez la console comme illustré

Vissez la vis jointe dans le renforcement préformé de la console

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle supérieure

Montez de nouveau le casier sur le tableau de bord



Desmonte el compartimiento

Posicione la consola como mostrado

Atornille el tornillo adjunto en la depresión de la consola

Instale el tornillo adjunto en la chapa superior

Reinstale el compartimiento en el tablero de mandos

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005

## installatie instructie instrukcja montażu

art: **280050**

## Navi Alfa Romeo 166



Kastje verwijderen

Konsole zoals afgebeeld positioneren

In de ruimte in de konsole de meegeleverde schroef vastdraaien

Bijgeleverde schroef in de bovenste metalen plaat draaien

Kastje weer monterend



Otworzyć kieszonkę

Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.

W wyrobione wgłębienie w uchwycie należy wkręcić załączona śruba.

Załączona śruba w górną blaszkę wkręcić

Zamontować ponownie kieszonkę na desce rozdzielczej

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005