

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **292370**

Navi BMW X3 (E83) ab 01/04



Lüftungsgehäuse aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame

Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren

Bleche umbiegen



Position console as illustrated


Bend metal plates



Lüftungsgitter mit montierter Konsole wieder einsetzen



Reinstall ventilation frame with installed console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

31.03.2006

instrucciones de instalación
Instructions d'installation

art: 292370

Navi BMW X3 (E83) ab 01/04



Tirez la grille de buse d'aération

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmunte la carcasa de ventilación

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré

Tirez les tôles



Posicione la consola como mostrado

Tuerza las chapas



Montez de nouveau la grille de buse d'aération avec la console déjà installée



Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada

installatie instructie instrukcja montażu

art: **292370**

Navi BMW X3 (E83) ab 01/04



Luchtroosterhuis uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Metalen plaat ombuigen



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.


Blaszki zagiąć



Luchtrooster met bevestigede Konsole weer monteren



Kratke wylotów powietrza z uchwytem ponownie zamontować



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

31.03.2006