

## Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:  
item# **295030**

## Navi Ford Focus



Lüftungsgehäuse aushebeln

Konsole auf dem Lüftungsgitter positionieren

Bleche einschieben

Lüftungsgitter mit montierter Navigationskonsole wieder einsetzen



Remove ventilation frame

Position console on the ventilation frame

Insert metal plates

Reinstall ventilation frame with installed navigation console

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **295030**

## Navi Ford Focus



Tirez la grille de buse d'aération

Positionnez la console sur la grille de buse d'aération

Insérez les pattes métalliques

Montez de nouveau la grille de buse d'aération avec la console de navigation déjà installée



Desmonte la carcasa de ventilación

Posicione la consola sobre la rejilla de ventilación

Meta las chapas en la rendija

Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada de navegación

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.06.2005

installatie instructie  
instrukcja montażu

art: 295030

Navi Ford Focus



Luchtroosterhuis uitnemen

Konsole op het luchtrooster positioneren

Uniklem insteken

Luchtrooster met bevestigde Navigatiekonsole weer monteren



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Uchwyty umieścić w kratce wylotów powietrza

Blaszki zagiąć za tapicerkę od strony pasażera.

Kratki wylotów powietrza z uchwytem do nawigacji ponownie zamontować

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005