

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

291090

Navi Mercedes-Benz V / Vito



Zwei Originalschrauben lösen

Verkleidung vorziehen

Konsole auf die Verkleidung setzen

Hinteres Blech umbiegen

Vorderes Blech mit der Originalschraube befestigen



Loosen two original screws

Pull cover forward

Place console onto cover

Bend rear metal plate

Fix front metal plate with original screw

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **291090**

Navi Mercedes-Benz V / Vito



Desserrez deux vis originales

Avancez la couverture

Mettez la console sur la couverture

Tordez la tôle arrière

Fixez la tôle avant avec la vis originale



Destornille dos tornillos originales

Tire el revestimiento hacia delante

Ponga la consola encima del revestimiento

Tuerza la chapa trasera

Fije la chapa delantera con el tornillo original

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: 291090

Navi Mercedes-Benz V / Vito



Twee originele schroeven losmaken

Binnenwerk naar voren halen

Console op raamwerk plaatsen

Achterste plaat ombuigen

Voorsten plaat met de originele schroef bevestigen



Poluzowac dwie oryginalne sruby

Tapicerke do przodu zdemontowac

Konsole na obudowe wlozyc

Tylna blaszke zagiac

Przednia blaszke oryginalna sruba zamocuj

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005