

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **296610**

Navi VW Bora



Lüftungsgitterrahmen aushebeln

Konsole wie abgebildet positionieren

Bleche umbiegen

Lüftungsgitter mit montierter Navigationskonsole wieder einsetzen



Release ventilation space frame

Position console as illustrated

Bend metal plates

Reinstall ventilation frame with installed navigation console

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation instrucciones de instalación

art: **296610**

Navi VW Bora



Tirez le cadre de buse d'aération

Positionnez la console comme illustré

Tirez les tôles

Montez de nouveau la grille de buse d'aération avec la console de navigation déjà installée



Suelte la reja de ventilación

Posicione la consola como mostrado

Tuerza las chapas

Reinstale la rejilla de ventilación con la consola montada de navegación

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie instrukcja montażu

art: **296610**

Navi VW Bora



Raamwerk ventilatierooster loshalen

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Metalen plaat ombuigen

Luchtrooster met bevestigde Navigatiekonsole weer monteren



Podwazyc ramki wentylacji

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Blaszki zagiac

Kratke wylotów powietrza z uchwytem do nawigacji ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005