

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

296640

VW Touareg Navi



Blech hinter die Verkleidung schieben, Konsole dabei wie abgebildet positionieren




Insert metal plate behind covering and at the same time position console as illustrated



Konsole auf dem Lüftungsgitter positionieren



Position console on the ventilation frame



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: **296640**

VW Touareg Navi



Poussez la tôle derrière la couverture, positionnez la console comme illustré




Meta la chapa detrás del revestimiento y al mismo tiempo posicione la consola como mostrado



Positionnez la console sur la grille de buse d'aération



Posicione la consola sobre la rejilla de ventilación



installatie instructie
instrukcja montażu

art: 296640

VW Touareg Navi



Uniklem insteken onder de bekleding schuiven en de konsole zoals afgebeeld positioneren




Blaszke wsunac za tapicerke, a nastepnie, jak pokazano na zdjeciu, umiejscowic konsole.



Konsole op het luchtrooster positioneren



Uchwyt umiescic w kratce wylotów powietrza



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005