

Art.-Nr.: **6800 / 6805**  
item#

**Audi Q2**  
**2016-**



Verkleidung vorziehen



Pull cover forward



Zwei Originalschrauben lösen



Loosen two original screws



Konsole auf die Verkleidung setzen  
Unteres Blech einhaken



Place console onto cover  
Hook in lower metal plate



Hinteres Blech einhaken



Hook in rear metal plate



Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Reinstall cover together with console

Änderungen vorbehalten    Subject to change

Art. 6800 / 6805

## Audi Q2 2016-



Avancez la couverture



Tire el revestimiento hacia delante



Desserrez deux vis originales



Destornille dos tornillos originales



Mettez la console sur la couverture  
Accrochez la tôle inférieure



Ponga la consola encima del revestimiento  
Enganche la chapa inferior



Accrochez la tôle arrière



Enganche la chapa trasera



Réinstallez le revêtement avec la console



Reinstale el revestimiento junto con la consola

Art.



Enganche la chapa trasera

Zaczepić tylną blaszkę



Bekleding met het console terug monteren

Oslone z konsola ponownie zamontować