

Art.-Nr.: **6860 / 6865**
item#

VW Amarock 2016-



Ablagefach lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen storage compartment
Please use only plastic tools!



Lüftungsgitter demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren
Vorderes Blech einschieben



Position console as illustrated
Insert front metal plate



Beiliegende Schraube ins hintere Blech eindrehen
Ablagefach wieder montieren



Install enclosed screw into rear metal plate
Reinstall storage compartment



Lüftungsgitter wieder befestigen



Reinstall ventilation space frames

Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 6860 / 6865

VW Amarock 2016-



Desserrez le casier
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el compartimiento de archivo
Use sólo herramientas de plástico!



Démontez grille de buse d'aération
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante izquierda de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré
Insérez la tôle avant



Posicione la consola como mostrado
Introduzca la chapa delantera



Vissez la vis jointe dans la tôle de derrière
Montez de nouveau le casier



Instale el tornillo adjunto en la chapa trasera
Reinstale el compartimiento de archivo



Fixez de nouveau le buse d'aération



Reinstale las rejillas de ventilación

Art. 6860 / 6865

VW Amarock 2016-



Aflegvak losmaken
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Kieszonke zdemontowac
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Luchtrooster demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac kratke wylotów powietrza
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Voorste plaat inschuiven



Uchwył umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.
Przednia blaszka wsunąć



Instale el tornillo adjunto en la chapa trasera
Reinstale el compartimiento de archivo



Zalaczona srube w tylna blaszke wkręcić
Kieszen ponownie zamontuj



Ventilatierooster weer bevestigen



Kraty wentylacji ponownie zamontować