

Art.-Nr.: **0944660**  
item#

## Opel Mokka ab 2012



Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!  
Radioschacht entfernen



Please use only plastic tools!  
Remove radio shaft



Konsole wie abgebildet einschieben



Insert console as illustrated



Bleche umbiegen



Bend metal plates



Verkleidungen wieder einsetzen



Reinstall covers



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 0944660

## Opel Mokka ab 2012



Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique  
Démontez le puits de la radio




Use sólo herramientas de plástico!  
Saque el pozo de la radio



Inserez la console comme illustré



Meta la consola como mostrado



Tirez les tôles



Tuerza las chapas



Inserez les couvertures de nouveau



Reinstale los revestimientos



Art. **0944660**

## Opel Mokka ab 2012



Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Radioschacht verwijderen



Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.  
Wyjąć ramkę wokół radia



Konsole zoals afgebeeld inschuiven



Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.



Metalen plaat ombuigen




Blaszki zagiąć



Reinstale los revestimientos



Obudowe ponownie włożyć



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones